



# Návod k obsluze POSUVNÉ MĚŘÍTKO DIGITÁLNÍ NA BRZDOVÉ BUBNY




6041-35-100

**KINEX Measuring s.r.o.**, Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9 - Běchovice, Česká republika  
**KINEX Measuring a.s.**, 1. mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika

## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

**VAROVÁNÍ!** Při používání nástrojů a vybavení zajistěte dodržování předpisů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti obecných předpisů pro provoz v dílně.

- » Nepoužívejte měřidlo, pokud je poškozeno.
- » Udržujte měřidlo v dobrém a čistém stavu pro nej přesnější nejlepší a nejbezpečnější měření.
- » Nepoužívejte měřidlo k jiným účelům, než pro které je určeno.
- » Nepoužívejte měřidlo ve vlhkých nebo mokřích místech nebo v místech s kondenzací.
- » Měřidlo udržujte čisté a suchý, používejte pouze suchý bavlněný hadřík.
- » Neponořujte měřidlo do jakéhokoliv typu kapaliny.
- » Nevystavujte měřidlo přímému slunečnímu světlu nebo prachu.
- » Nerozmontávejte měřidlo. Měřidlo může být kontrolováno pouze kvalifikovaným servisním personálem.
- » Nevystavujte měřidlo žádnému elektrickému napětí.
- » Posuvné měřítko je přesný nástroj. Zacházejte s ním opatrně, nepoužívejte sílu a nevystavujte jej nárazům ani otřesům.
- » Dávejte pozor, abyste nepoškodili nebo nepoškrábali povrch.
- » Posuvné měřítko používejte za přibližně stálých teplotních podmínek přibližně 20°C
- » Pokud měřidlo nepoužíváte, vypněte jej a uložte na bezpečné, suché místo.



## **ÚVOD A SPECIFIKACE**

Kalené a temperované měřidlo z nerezové oceli, velká čísla na LCD displeji pro snadné čtení. Metrické nebo palcové jednotky měření. Nastavení nulového bodu umožňuje porovnávací měření.

## **OBSLUHA**

- » Ujistěte se, že jsou všechny měřicí plochy čisté, měřidlo zapněte stisknutím tlačítka ON. Před začátkem měření vyčkejte alespoň 1s.
- » Pomocí tlačítka mm /inch můžete kdykoli přepínat mezi mm a palci.
- » Kdykoliv stisknete tlačítko ZERO pro vynulování odečtu.
- » Vnější čelisti pro opotřebení destičky a rotoru.
- » **VAROVÁNÍ!** Před zahájením práce si přečtěte a přečtěte si část Bezpečnostní pokyny

## **MONTÁŽ BATERIE**

Vložení nové baterie.

Blikající displej ukazuje, že baterie je vybitá - vyměňte ji následujícím způsobem:

- 1) Sejměte kryt baterie posunutím dozadu a zvednutím spodního okraje.
- 2) Vyjměte vybitou baterii a vyměňte ji tak, aby byla kladná strana nahoře.
- 3) Starou baterii zlikvidujte bezpečným a schváleným způsobem. Pokud se displej nezmění při pohybu, vyjměte baterii, počkejte přibližně 3 minuty a poté baterii znovu vložte.

